

# RENGÖRING INOM LIVSMEDELSHANTERING SCHEMA

	Artikel	Frekvens				Produkt <small>Kryssa för vilken produkt som är tillämplig för din verksamhet</small>	Dosering	Metod <small>Bär alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning när du hanterar produkten</small>
		Efter användning	Varje skift	Dagligen	Veckovis			
<b>DISKNING</b>	Disk, Bestick, Köksredskap, Kockkärl					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	För användning med doseringsutrustning. För användning med doseringsutrustning. 1 - 2 ml per 1 l vatten	TOPCLIN maskindiskmedel och torkmedel är avsedda för användning i professionella och halvprofessionella diskmaskiner. Försök alltid att köra fulla maskiner när det är möjligt.  TOPCLIN Manual Dish / Universal 1. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 2. Ta bort överflödigt smuts för hand och sänk ner de föremål som ska diskas 3. Låt ligga i blöt 4. Diska eller skrubba med en svamp, trasa eller skurblock 5. Lyft upp föremålen och sköj med rent, varmt vatten 6. Låt lufttorka och flytta dem till förvaringshyllan
<b>AVFETNING</b>	Ugnar, Grillar, Spishällar och Fritöser					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Färdig att använda	1. Stäng av ugnen och grillen och låt ytan svalna till under 50 °C innan du påbörjar arbetet 2. Ta bort all överflödigt och lös smuts 3. Lyft ut alla flyttbara hyllor och placera dem i diskhon för rengöring 4. Spraya lösningen på ytan som ska rengöras 5. Låt produkten tränga in i fett i 5 till 10 minuter 6. Skrubba på envisa smuts vid behov och torka bort löst och upplöst fett med en fuktig trasa eller pappershandduk 7. Sköj ytan med rent vatten 8. Sätt tillbaka hyllorna i ugnen
	Köksytor och Golvväftrning					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4 - 5 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska 10 - 20 ml För skumrengöring, dosera 3 %.	1. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 2. Applicera lösningen på ytan med hjälp av en sprayflaska eller hink 3. Torka eller moppa och rengör ytor 4. Sköj noggrant med rent vatten
<b>KÖKSYTOR</b>	Köksarbete Ytor, Diskar och mindre köks utrustning					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10 - 20 ml per 1 l vatten 1 - 2 ml per 1 l vatten	1. Se till att ytan är ren och fri från skräp 2. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 3. Applicera lösningen på ytan med hjälp av en sprayflaska eller hink 4. Torka av ytor 5. Låt verka under den angivna kontakttiden 6. Sköj alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel med rent vatten och en ren trasa och låt ytan lufttorka
	Glas och Fönster					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Färdig att använda 4 - 10 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska med 10 - 20 ml.	1. Applicera produkten direkt på en ren, torr trasa eller pappershandduk. 2. Torka av och rengör alla glas och speglar uppifrån och ner, med cirkulära rörelser på envis smuts 3. Putsa med en pappershandduk eller en mjuk torr trasa när ytorna är torra
	Golv allmänt Rengöring					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4 - 10 ml per 1 l vatten. Följ skurmaskintillverkarens anvisningar	1. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 2. Placera varningsskyltar för säkerhet 3. Sopa området för att avlägsna lös smuts 4. Använd en mopp för att applicera lösningen på golvet med hjälp av en rörelse av en åtta 5. Sköj moppen och repetera processen för att täcka hela rengöringsområdet 6. Låt lufttorka

## YTTERLIGARE RESURSER



- SÄKERHETSATABLAD
- VÄGGPLANSCHER
- PRODUKTBLAD



• Globalt huvudkontor  
 • Ecolab Inc.  
 • Ecolab Place,  
 • St. Paul, MN55102

• Europeiskt huvudkontor  
 • Ecolab  
 • Richtstr. 7  
 • CH-8304 Wallisellen




• Ecolab Sweden  
 • Ecolab AB  
 • Box 164  
 • 125 24 Älvsjö

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

# OFFENTLIGA UTRYMMEN RENGÖRINGSSCHEMA

## ENKELT. RENT. EFFEKTIVT.

	Artikel	Frekvens				Produkt	Dosering	Metod
		Efter användning	Varje skift	Dagligen	Veckovis			
 <b>YTOR</b>	Ytor såsom Bord, Stolar, Bänkar, Skrivbord, Hyllor, Hiss Dörrar och Papperskorgar					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4 - 10 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska med 10 - 20 ml.  4 - 10 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska med 10 - 20 ml.	1. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 2. Applicera lösningen på ytan med hjälp av en sprayflaska eller hink 3. Torka och rengör ytor 4. Ingen sköljning behövs, låt ytan lufttorka
	Fönster, Speglar och Glas					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Färdig att använda	1. Applicera produkten direkt på en ren, torr trasa eller pappershandduk. 2. Torka av och rengör alla glas och speglar uppifrån och ner, med cirkulära rörelser på envis smuts 3. Putsa med en pappershandduk eller en mjuk torr trasa när ytorna är torra
	Desinfektion av ytor och punkter med upprepad kontakt					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des	10 - 20 ml per 1 l vatten	1. Se till att ytan är ren och fri från skräp 2. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 3. Applicera lösningen på ytan med hjälp av en sprayflaska eller hink 4. Torka av ytor 5. Låt verka under den angivna kontakttiden 6. Skölj alla ytor som kommer i kontakt med livsmedel med rent vatten och en ren trasa och låt ytan lufttorka
 <b>SANITET</b>	Tvättitor inklusive Handfat, Kranar, WC Exteriör					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	4 - 10 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska 20 - 30 ml  Sanitet HD - 6 - 15 ml per 1 l vatten Dosering i sprayflaska med 10 - 20 ml.  20 - 50 ml per 1 l vatten. Dosering i sprayflaska 20 ml	1. Förbered rengöringslösningen enligt anvisning 2. Placera ut varningsskyltar för säkerhet 3. Applicera lösningen på ytan med hjälp av en sprayflaska eller hink 4. Våtorka och rengör ytorna och låt dem vara i kontakt under den angivna tiden 5. Skölj med vatten eller torka av med en ren, fuktig trasa och låt lufttorka
	Toalettstolar och Urinoarer					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Outspädd	1. Fäll ner toalettlocket och spola toaletten 2. Öppna toalettlocket och minska vattennivån genom att trycka undan vattnet med borsten flera gånger 3. Applicera produkten under toalettanten, runt toalettskålen och under vattenlinjen 4. Använd toalettborsten för att se till att alla ytor är täckta och för att avlägsna smuts, om möjligt lämna borsten i toaletten 5. Låt verka max fem minuter 6. Spola och skölj toaletten och borsten
 <b>GOLV</b>	Golv					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5 - 10 ml per 1 l vatten.  4 - 10 ml per 1 l vatten. Följ skurmaskintillverkarens anvisningar	1. Späd ut produkten enligt anvisningen 2. Placera varningsskyltar för säkerhet 3. Sopa området för att avlägsna lös smuts 4. Använd en mopp för att applicera lösningen på golvet med hjälp av en rörelse av en åtta 5. Skölj moppen och repetera processen för att täcka hela rengöringsområdet 6. Låt lufttorka

### YTTERLIGARE RESURSER



- SÄKERHETSATABLAD
- VÄGGPLANSCHER
- PRODUKTBLAD



• Globalt huvudkontor  
• Ecolab Inc.  
• Ecolab Place,  
• St. Paul, MN55102

• Europeiskt huvudkontor  
• Ecolab  
• Richtstr. 7  
• CH-8304 Wallisellen

• Ecolab Sweden  
• Ecolab AB  
• Box 164  
• 125 24 Älvsjö

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

